

Vorgehensweise zur Reparatur von Celloflex-Stollen auf Transportgurten

Zutaten:

Zwei-Komponenten-Kleber mit Härter

Mischverhältnis 1:10, d.h. 10 Teile Kleber, 1 Teil Härter

Vorgehensweise:

1. beide Flächen mit Reiniger säubern, u. U. Flächen leicht anrauen
2. beide Kontaktflächen mit Komposit bestreichen und warten, bis sich eine Haut darauf bildet (ca. 30 Minuten)
3. nochmals beidseitig einstreichen und warten, bis die Oberfläche des Klebers fingertrocken ist
4. mit einem Haarfön die Klebestellen erwärmen und die zu verklebenden Teile aufeinander drücken

Bitte beachten: durch das Erwärmen reagiert der Kleber, so dass ein optimales Klebeergebnis zustande kommt